



ROBBERECHTS

## Betreft: Reinigingsadviezen voor de bovenbladen

### Weerspiegeling

Polarisatie van het licht: de houtvezels lopen in een bepaalde richting om de hars tot de uiteinden van de boom te vervoeren. Dit heet de «houtnerf», die het licht op verschillende manieren weerspiegelt aan de hand van de hoek waaronder men hiernaar kijkt. Zo lijkt het net of twee naast elkaar geplaatste oppervlakken waarvan de houtnerf in een andere richting loopt (bijvoorbeeld bij een werkplek en een aanbouwtafel niet dezelfde kleur hebben. U hoeft hier alleen maar rondom te lopen om te zien hoe het licht met het oppervlak speelt en te constateren dat de glans en de kleur van het hout veranderen.

### Krassen

Een onderlegger beschermt het hout afdoende tegen krassen en kringen van glazen en kopjes. Zoveel mogelijk de voorwerpen optillen om ze te verplaatsen. De meeste krassen zijn het gevolg van het verplaatsen van voorwerpen op het meubeloppervlak.

### Kunststof en gom

Sommige kunststoffen bevatten componenten die het materiaal soepel moeten houden. Voorwerpen met dergelijke componenten die op hout geplaatst worden, kunnen dit beschadigen, de glans er van wegnemen of onuitwisbare afdrukken achterlaten. Vermijd een langdurig contact van kunststoffen mappen en ordners met houten oppervlakken, het hout kan zo niet «ademen».

### Werking van licht - Patina

Net als leder verandert hout in de loop der tijd: licht (ook dat van de maan) verandert het uiterlijk en geeft het, wat men noemt, "patina". Iedere houtsoort verandert op een andere manier: sommige krijgen een warmere honingkleur, terwijl andere lichter of juist donkerder worden. Vergeet niet regelmatig op uw meubels geplaatste voorwerpen en accessoires te verplaatsen, vooral in de eerste tijd na de installatie. U voorkomt zo kleurverschillen die het gevolg zijn van een verschillende blootstelling aan het licht.

### Vermijd extreme temperaturen en vocht

### Verwijder de vlekken

Zeepwater of met 50% water aangelengde alcohol gebruiken. Nooit siliconen houdende producten gebruiken.





ROBBERECHTS

### Regelmatig onderhoud

Gebruik een enigszins vochtige doek. Gebruik een andere zachte doek voor het afdrogen en zorg dat er geen watersporen achterblijven. Altijd met de houtnerf mee wrijven.

### Basis onderhoud

Neem de werkbladen af met een zachte doek en zeepwater. Vermijd sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en vlekken-verwijderaars. Hieronder vindt U een lijst met vlekken en de meest aangewezen reinigingsmethode.

| <b>SOORT VLEK</b>       | <b>REINIGING</b>      |
|-------------------------|-----------------------|
| Viltstift op waterbasis | Warm zeepwater        |
| Onuitwisbare viltstift  | Terpentine            |
| Inktpennen              | Zeepwater             |
| Zwarte balpennen        | Zeepwater             |
| Water                   | Zeepwater             |
| Schoensporen            | Zeepwater             |
| Was                     | Zeepwater             |
| Koffie                  | Zeepwater             |
| Vet                     | Warm zeepwater        |
| Andere vlekken          | Zeepwater, terpentine |

